WAS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

EDIX Merino

EDIX Merino producten zijn gemaakt van originele Merino schapenvacht. Deze vacht is een natuurlijk materiaal en daardoor ademend, temperatuur- en vochtregulerend en vuilafstotend. Met het juiste onderhoud kun je lang plezier hebben van jouw Merino schapenvachtproduct.

Onderstaande voorschriften zijn specifiek bedoeld voor EDIX Merino producten, maar zijn ook van toepassing op originele schapenvachtproducten van andere merken. Was natuurlijke schapenvachtproducten alleen wanneer dit nodig is. Te vaak wassen heeft een negatieve invloed op de vacht, maar te weinig wassen ontneemt de vacht de voeding die nodig is om soepel te blijven. Helemaal niet wassen draagt daarom ook niet bij aan een langere levensduur. Hoe vaak wassen nodig is, hangt onder andere af van de mate waarin je paard zweet en van andere omstandigheden, zoals de manier waarop het product wordt bewaard. De specifieke voeding voor zowel de huid als de wol is verwerkt in het EDIX wol-lederwasmiddel.

Hoe intensief het onderhoud moet zijn, hangt onder andere af van de mate waarin je paard zweet, hoe vuil de vacht van je paard is en de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en bewaard. Regelmatig luchten, goed laten drogen en haren en los vuil voorzichtig verwijderen door de vacht uit te kammen, helpt om het aantal wasbeurten te beperken en het product zo lang mogelijk mooi, soepel en comfortabel te houden. De specifieke voeding voor zowel de huid als de wol is verwerkt in het EDIX wol-lederwasmiddel.

Dagelijks onderhoud & bewaring 3
Voorbereiding voor het wassen 3
Zwarte strepen en hardnekkige vervuiling 3
Wassen in de wasmachine 4
Wasmiddel 4
Direct na het wassen 4
Wassen met de hand 4
Voorbereiding 5
Wasmiddel 5
Wassen 5
Spoelen 5
Overtollig water verwijderen 6
Drogen 6
Na het drogen 7
Appendix – Controle vóór het wassen van Merino schapenvachtproducten 7
Waarschuwingssignalen vóór het wassen 8
Loskomende wol, kale plekken of gaten 8
Schimmel of een sterke muffe geur 8
Een harde, droge of broze leren huid 8
Een zeer zachte, zwakke of afwijkende huidstructuur 9
Verkleuring en vochtplekken 9
Sterk vervilte of samengeklitte wol 9
Opslag kan grote invloed hebben op de levensduur 9
Belangrijke waarschuwing 10

Dagelijks onderhoud & bewaring

Een EDIX Merino product hoeft niet na ieder gebruik gewassen te worden. Laat het product na gebruik volledig drogen op een goed geventileerde plaats, uit direct zonlicht en uit de buurt van een warmtebron. Bewaar of droog een Merino product altijd in zijn natuurlijke vorm en vouw het product niet op. Zo blijft er voldoende luchtcirculatie rondom het materiaal en wordt onnodige belasting van de schapenvacht voorkomen.

Berg een Merino product nooit vochtig of nat op. Laat het product niet drogen in een kast, omdat het daar onvoldoende kan ventileren. Hierdoor kan schimmel ontstaan en kunnen motten worden aangetrokken, die het product onherstelbaar kunnen aantasten.

Voorbereiding voor het wassen

- Verwijder altijd alle uitneembare inlages uit pockets en vakken.
- Verwijder waar mogelijk losse of afneembare onderdelen, zoals wrongen, singelstoten of andere afzonderlijke bevestigingsdelen.
- Verwijder zoveel mogelijk losse paardenharen, zand, modder en opgedroogd vuil.
- Sluit aanwezige klittenbandsluitingen, zodat deze niet aan het product kunnen haken.
- Controleer het product op hardnekkige vervuiling voordat het in de wasmachine gaat. Is die aanwezig, behandel deze dan eerst voor en laat het middel even intrekken voordat je het product in de wasmachine doet.

Zwarte strepen en hardnekkige vervuiling

Donkere of zwarte strepen op de katoenen buitenstof kunnen vóór het wassen plaatselijk worden behandeld met ossengalzeep. Breng de zeep alleen aan waar dit nodig is en behandel het materiaal voorzichtig. Hard schrobben of langdurig weken is niet nodig.

Wassen in de wasmachine

Gebruik bij voorkeur het wolwasprogramma op 30 °C. Heeft de wasmachine geen geschikt wolwasprogramma, kies dan een kort en voorzichtig programma van maximaal 30 minuten op 30 °C.

- Stel het centrifugetoerental in op maximaal 600 toeren per minuut. Lager mag altijd.
- Was een groot Merino product bij voorkeur afzonderlijk en gebruik een trommel met voldoende ruimte.
- Gebruik geen intensief katoen- of synthetisch programma.
- Een extra spoelprogramma is niet nodig.

Wasmiddel

Gebruik het EDIX natuurlijk wasmiddel voor Merino schapenvacht en doseer volgens de aanwijzingen op de verpakking. Wanneer je het product in de wasmachine wast, gebruik je meer wasmiddel dan tijdens de handwas: 50 ml. Het wasmiddel is ontwikkeld voor het reinigen en verzorgen van wasbare schapenvachten en bevat lanoline, het natuurlijke wolvet.

- Gebruik geen regulier wasmiddel en ook geen gewoon wolwasmiddel. Het moet een wol-lederwasmiddel zijn!
- Gebruik **geen** wasverzachter.
- Gebruik geen bleekmiddel of agressieve vlekverwijderaars; deze drogen zowel de wol als de huid uit.

Direct na het wassen

Haal het product na afloop direct uit de wasmachine. Laat een nat Merino product niet langdurig samengedrukt in de trommel liggen. Merinowol kan veel water vasthouden, waardoor vooral grotere producten na het wassen zwaar kunnen zijn. Ondersteun een groot, nat product daarom goed met beide handen. Til een zware barebackpad of een groot zadeldek niet uitsluitend op aan één hoek, lus, riem of ander bevestigingspunt.

Belangrijk zolang het product nat is

- Niet uitwringen.
- Niet hard uitrekken. Van tijd tot tijd zachtjes kneden tijdens het droogproces is goed, maar doe dit niet zolang het product nog erg nat is.
- Niet borstelen zolang de wol nat is.
- Niet aan één onderdeel ophangen wanneer het volledige gewicht daaraan komt te hangen.
- Niet gebruiken voordat alle lagen volledig droog zijn.
- Plaats de inlages niet terug zolang het product nog niet droog is.

Wassen met de hand

Handwas is een goede en zachte manier om EDIX Merino producten te reinigen. Doordat je zelf controle hebt over de beweging en behandeling van het product, kunnen de Merinowol en de overige natuurlijke materialen tijdens het wassen voorzichtig worden behandeld.
Gebruik bij handwas altijd handwarm water van maximaal 30 °C. Vermijd grote temperatuurverschillen en behandel het product gedurende de hele wasbeurt rustig. Niet hard wrijven, schrobben, kneden of wringen. Gebruik een minimale hoeveelheid water om te voorkomen dat het wasmiddel te veel wordt verdund.

Voorbereiding

- Verwijder vóór het wassen altijd alle uitneembare inlages en losse onderdelen.
- Verwijder zoveel mogelijk paardenharen, zand, modder en ander los vuil.
- Donkere of zwarte strepen op de katoenen buiten- of onderzijde, waar geen Merino schapenvacht is aangebracht, kunnen vóór het wassen plaatselijk worden behandeld met ossengalzeep. Voorkom daarbij dat de ossengalzeep in de huid van de Merino schapenvacht trekt.
- Sluit aanwezige klittenbandsluitingen voordat het product in het water gaat.

Wasmiddel

Gebruik het EDIX natuurlijk wasmiddel voor Merino schapenvacht en doseer volgens de aanwijzingen op de verpakking. Gebruik bij een product van 2,5 kg en matige vervuiling 20 ml wasmiddel; gebruik bij sterke vervuiling meer van het wasproduct. Het wasmiddel is ontwikkeld voor het reinigen en verzorgen van wasbare schapenvachten en bevat lanoline, het natuurlijke wolvet.

- Gebruik geen regulier wasmiddel en ook geen gewoon wolwasmiddel. Het moet een wol-lederwasmiddel zijn!
- Gebruik **geen** wasverzachter.
- Gebruik geen bleekmiddel of agressieve vlekverwijderaars; deze drogen zowel de wol als de huid uit.

Wassen

Vul een schone wasbak, teil of bad met net voldoende handwarm water van maximaal 30 °C. Dompel het product voorzichtig onder en zorg dat het Merino schapenvachtproduct gelijkmatig nat wordt. Verdeel vervolgens de helft van de gewenste hoeveelheid EDIX wasmiddel over één kant van de Merino schapenvacht en wrijf het voorzichtig in de vacht. Draai vervolgens de pad om en herhaal dit proces aan de andere zijde van jouw Merino schapenvachtproduct. Beweeg het product daarna rustig door het water en druk het water voorzichtig door de vervuilde delen. Zo verdeelt het wasmiddel zich goed door het water en daarmee ook door het Merino schapenvachtproduct.
Niet schrobben, hard wrijven, borstelen of wringen. Hierdoor kun je de natte huid scheuren.
Laat het product niet onnodig lang in het water liggen en laat het zeker niet weken. De huid neemt dan te veel vocht op en wordt daardoor kwetsbaar. Een korte en rustige wasbeurt is voldoende.

Spoelen

Laat na het wassen het vuile waswater weglopen. Spoel het product indien nodig voorzichtig met schoon water van ongeveer dezelfde temperatuur.
Vermijd grote temperatuurverschillen en gebruik geen harde waterstraal rechtstreeks op de Merino schapenvacht.

Overtollig water verwijderen

Til het natte product voorzichtig en goed ondersteund uit het water. Houd er rekening mee dat Merinowol veel water kan vasthouden en dat het product daardoor aanzienlijk zwaarder kan zijn.
Wring het product nooit uit.
Druk overtollig water voorzichtig uit het materiaal. Kleinere producten kunnen eventueel tussen schone, droge handdoeken worden gelegd. Druk het vocht voorzichtig in de handdoeken, zonder het product te draaien of te wringen.
Ondersteun grotere producten, zoals een barebackpad, goed wanneer je deze verplaatst. Til een zwaar, nat product niet uitsluitend aan één kant, lus, riem, singelstoot of ander bevestigingspunt op.

Drogen

Laat EDIX Merino producten altijd op natuurlijke wijze drogen in een droge, goed geventileerde ruimte. Breng het product voorzichtig terug in zijn natuurlijke vorm en zorg voor voldoende luchtcirculatie rondom het materiaal.

- Niet in de wasdroger.
- Niet op of direct naast een radiator, verwarming of kachel.
- Niet met een föhn of andere directe warmtebron drogen.
- Niet in fel of direct zonlicht laten drogen.

Merinowol houdt veel vocht vast en sommige EDIX producten bestaan uit meerdere lagen. De buitenzijde kan daardoor al droog aanvoelen terwijl zich dieper in het product nog vocht bevindt. Volledig drogen kan, afhankelijk van het product en de omstandigheden, meerdere dagen duren. Dit is normaal.

Draai of verplaats het product tijdens het drogen indien nodig voorzichtig. Zodra het product niet meer door en door nat is, kan het rustig in model worden gekneed. Vermijd daarbij hard trekken, wringen of uitrekken.

Goede ventilatie is essentieel voor een goed droogproces. Zorg dat de zijde met de Merino schapenvacht naar boven ligt en houd eventuele pocketopeningen open.

Na het drogen

Wacht met borstelen totdat de Merinowol volledig droog is. De droge wol kan daarna voorzichtig worden opgeborsteld met een geschikte zachte borstel, zodat de vezels weer losser en luchtiger worden. Gebruik geen scherpe borstel die de wol of de onderliggende basis kan beschadigen.
Plaats verwijderde inlages en andere onderdelen pas terug wanneer zowel het Merino product als de losse onderdelen volledig droog zijn. Plaats nooit vochtige inlages terug in een droog product en ook geen droge inlages in een nog vochtige pocket van Merino schapenvacht.

Afhankelijk van de leeftijd van het Merino schapenvachtproduct en de intensiteit van de wasbeurt kan het leer toch nog wat droog aanvoelen. Gebruik de volgende keer dan iets meer wasmiddel en behandel de leerkant met een dun laagje natuurlijke leerconditioner, bij voorkeur Oakwood leerolie of Oakwood leerconditioner.

Met de juiste verzorging blijven de natuurlijke eigenschappen, zachtheid en het comfort van jouw EDIX Merino product zo lang mogelijk behouden.

Appendix – Controle vóór het wassen van Merino schapenvachtproducten

Wassen kan vuil, zweet en andere normale gebruiksverontreiniging verwijderen, maar wassen kan reeds ontstane schade aan de wol of de leren huid niet herstellen.

Wanneer een Merino schapenvachtproduct gedurende langere tijd onvoldoende is onderhouden, vochtig is opgeborgen, verkeerd is opgeslagen of is aangetast door bijvoorbeeld schimmel of motten, kan de structuur van de wol en/of de leren huid blijvend zijn beschadigd. In dergelijke gevallen kan een wasbeurt het product niet “redden”. Sterker nog: wanneer de leren huid reeds verzwakt is, kan tijdens het wassen zichtbaar worden hoe ernstig deze schade inmiddels is.

Daarom adviseren wij om een Merino schapenvachtproduct altijd zorgvuldig te controleren voordat het wordt gewassen. Controleer zowel de wollen zijde als de leren huid van het product.

Waarschuwingssignalen vóór het wassen

Loskomende wol, kale plekken of gaten

Trek nooit hard aan de wol, maar controleer voorzichtig of de wol nog stevig aan de huid bevestigd is. Wanneer plukken wol zeer gemakkelijk loskomen of wanneer al kale plekken zichtbaar zijn, kan dit wijzen op beschadiging van de huid waarin de haarwortels zijn verankerd. Dit kan onder andere het gevolg zijn van:

- Langdurige blootstelling aan vocht;
- Schimmelvorming;
- Aantasting van de huidstructuur;
- Insectenschade;
- Langdurig onvoldoende onderhoud.

Bij motten of mottenlarven zijn vaak losse plukken wol zichtbaar die gemakkelijk van de huid loskomen. Ook kunnen onregelmatige kale plekken of zones met duidelijk beschadigde of afgebroken wol ontstaan. Ook knaagdieren kunnen tijdens opslag schade veroorzaken aan zowel wol als leer. Deze schade is mechanisch en/of structureel en kan niet door wassen worden hersteld.

Wanneer dergelijke schade aanwezig is, kan wassen de verloren hechting tussen wol en huid niet herstellen. Motten zijn niet altijd zichtbaar of terug te vinden in het product!

Schimmel of een sterke muffe geur

Zichtbare schimmel, donkere of afwijkend gekleurde plekken en een sterke muffe of vochtige geur kunnen erop wijzen dat het product gedurende langere tijd te vochtig is geweest. Schimmel kan niet alleen aan de oppervlakte van de wol aanwezig zijn, maar ook de leren huid aantasten. Wanneer de huid door schimmel is verzwakt, kan deze bros worden, scheuren of tijdens het wassen verder beschadigen. Een wasbeurt verwijdert daarom niet de gevolgen van langdurige schimmelschade.

Een harde, droge of broze leren huid

De leren zijde van een gezonde schapenvacht hoort soepel en flexibel te zijn. Wanneer de huid:

- Opvallend hard aanvoelt;
- Zeer droog is;
- Nauwelijks meer buigzaam is;
- Kraakt bij het bewegen;
- Kleine scheurtjes vertoont;
- Of gemakkelijk begint te breken,

Kan dit erop wijzen dat de natuurlijke structuur van het leer reeds is aangetast. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door langdurige opslag in een te droge of te warme omgeving, bij een warmtebron of door grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Wassen kan een uitgedroogde en structureel beschadigde huid niet herstellen.

Een zeer zachte, zwakke of afwijkende huidstructuur

Ook het tegenovergestelde kan voorkomen. Wanneer de huid ongewoon zacht, dun, sponsachtig of zwak aanvoelt, kan dit wijzen op langdurige blootstelling aan vocht of aantasting van de huidstructuur. Wanneer de vezelstructuur van de huid hierdoor is verzwakt, kan deze tijdens het wassen gaan scheuren of uit elkaar trekken.

Verkleuring en vochtplekken

Plaatselijke verkleuringen, donkere vlekken, gele of bruine zones of duidelijke vochtkringen kunnen wijzen op eerdere blootstelling aan vocht, vuil, zweet, urine van muizen of ratten of andere stoffen. Niet iedere verkleuring betekent dat het product structureel beschadigd is, maar uitgesproken verkleuring in combinatie met geur, een afwijkende huidstructuur of loskomende wol moet als waarschuwingssignaal worden beschouwd.

Sterk vervilte of samengeklitte wol

Wol die langdurig nat, vuil of samengedrukt is geweest, kan sterk vervilten. Lichte vervilting kan soms voorzichtig worden verminderd door correct onderhoud, maar ernstige vervilting kan blijvend zijn. Wanneer de wol zeer compact, hard of volledig samengeklit is, zal wassen deze oorspronkelijke structuur niet altijd kunnen herstellen.

Opslag kan grote invloed hebben op de levensduur

Merino schapenvachtproducten mogen niet langdurig worden opgeslagen:

- Terwijl ze nog vochtig zijn;
- In een afgesloten plastic verpakking wanneer restvocht aanwezig kan zijn;
- In een zeer vochtige ruimte;
- Direct naast een warmtebron;

- In langdurig direct zonlicht;
- In een zeer warme of extreem droge omgeving;
- In ruimtes met grote temperatuurschommelingen en condensvorming;
- In de nabijheid van agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke dampen;
- Op plaatsen waar motten, insecten of knaagdieren toegang kunnen hebben.

Voor langdurige opslag moet het product schoon en volledig droog zijn en op een droge, goed geventileerde plaats worden bewaard.

Belangrijke waarschuwing

Correct wassen is onderdeel van goed onderhoud, maar wassen kan geen schade herstellen die reeds is ontstaan door onvoldoende onderhoud, langdurige vervuiling, verkeerde opslag, vocht, schimmel, uitdroging, insecten of andere externe invloeden.

Was een Merino schapenvachtproduct niet zonder het eerst te controleren.

Wanneer de wol reeds loskomt, de leren huid sterk is uitgedroogd, bros, beschimmeld of structureel verzwakt is, bestaat het risico dat de schade tijdens het wassen duidelijker wordt of verder toeneemt. Dit betekent niet dat het wassen de oorspronkelijke schade heeft veroorzaakt. Het water en de beweging tijdens het wasproces kunnen bestaande, eerder ontstane schade aan een verzwakte huid zichtbaar maken of verergeren.

De conditie van het product vóór het wassen is daarom bepalend voor het resultaat. Bij twijfel over de conditie van de wol of de leren huid adviseren wij om het product niet direct te wassen, maar eerst zorgvuldig te beoordelen.